

● 資料庫製作：

1. 執行 excel，開啟舊檔，檔案類型選擇 文字檔案(*.prn; *.txt; *.csv)，開啟原始資料庫 (songlist.xls)，或透過 USB 線連接 FunSong 伴唱機內讀取\Data\songlist.xls 亦可。
2. 開啟後，將欲加入之歌曲資料依欄位(各欄位說明請參加 demosonglist.txt)鍵入，存檔。
3. 欲置入本機內之檔案，無論為伴唱影音檔或 mp3 音樂，均需將歌曲資料加入資料庫內，機器方能點播，請下載 fssmaker.exe，執行後如出現錯誤訊息，請下載 dotNetFx35setup.exe(Microsoft .net Framework 3.5)並執行安裝。
4. 執行 fssmaker.exe，按選擇歌曲資料庫，開啟 songlist.xls，讀取後按儲存，檔名為 songlist.txt，如果透過 USB 碟灌歌，將 songlist 拷貝至 USB 隨身碟\Data\目錄下;如為直接透過 USB 連接 FunSong 伴唱機，覆蓋掉伴唱機內\Data\songlist.txt 即可。

● USB 隨身碟灌錄製作方式：

- 1、USB 隨身碟裏需建一個 KUPDATE 檔名的資料夾，KUPDATE 資料夾內再建立 Songs 子目錄及 Music 子目錄。Songs 為卡拉 ok 目錄，Music 為音樂目錄。
- 2、將準備好的伴唱檔案(支援 mpeg1、mpeg2、mpeg4(avi))編好與原歌曲不重複之編號，例如 20001.mpg，將 20001.mpg 拷貝至隨身碟的\KUPDATE\Songs\20\ 底下。
- 3、將製作好的 songlist.txt 拷貝至隨身碟的\KUPDATE\Data\底下。
- 4、關機後插入 USB，開機時自動偵測到一個灌歌的訊息文件，螢幕出現系統更新畫面，選擇是(進行更新)或否(取消)按確認鍵選擇。
- 5、機器會自動將 USB 隨身碟的所有資料夾下的文件複製到 FunSong 伴唱機內的硬碟做更新，若遇到相同文件名稱則會覆蓋原有文件。

6、更新時要有進度表。

7、更新完成出現提示。

透過 USB 線直接連接 FunSong 伴唱機方式灌歌：

1. 將編號好的影音檔，如 20001.mpg 直接拷貝到 FunSong 伴唱機硬碟內的\Songs\20\ 底下即可。(檔案編號前兩碼即為目錄名，如 19365.mpg，就要拷至\Songs\19\)
2. 將製作完成的 songlist.txt 覆蓋掉 FunSong 伴唱機硬碟內\Data\songlist.txt 即可。