

OKTV


操作說明手冊

INSTRUCTION MANUAL



萬海專案價：16800元。
本機使用遙控點歌(附歌本)
(使用前請仔細閱讀本說明書)

開機畫面



公播畫面



點歌畫面




OK TV 接擴大機產品接線圖



USB請接後面背版USB孔，請勿插前面版孔位

安卓畫面



如果需要使用安卓系統功能可以按退出鍵至安卓系統，進入安卓系統可使用GOOGLE PLAY及YOUTUBE等，但須有網路。如貴司覺得不需安卓系統，只純點歌機的話，可把安卓系統鎖起（鎖起無法使用）。

（安卓功能可保留或關閉，可在決定版本後再告知是否關閉或保留。）

注意：

若下載其他過多APP可能會造成機器負載，產生系統延宕的問題。